

KUBOTA Z482 - TABELA INTERWAŁÓW SERWISOWYCH

Interwał	Pozycja
Co 50 godzin	Kontrola przewodów paliwowych i opasek zaciskowych
Co 100 godzin	Czyszczenie elementu filtra powietrza
	Czyszczenie filtra paliwa
	Kontrola filtra wstępnego paliwa
	Sprawdzenie napięcia paska wentylatora
Co 200 godzin	Wymiana wkładu filtra oleju
	Kontrola przewodu powietrza dolotowego
	Wymiana filtra wstępnego paliwa
Co 200 godzin pracy lub sześć miesięcy	Kontrola węży chłodnicy i opasek zaciskowych
Co 400 godzin	Wymiana wkładu filtra paliwa
	Wymiana oleju silnikowego
Co 500 godzin	Czyszczenie (wnętrza chłodnicy)
	Wymiana paska wentylatora
Co rok lub co 6 czyszczeń elementu filtra powietrza	Wymiana elementu filtra powietrza
Co 800 godzin	Kontrola luzu zaworowego
Co 1500 godzin	Kontrola ciśnienia wtrysku dyszy wtryskowej paliwa
Co 3000 godzin	Kontrola pompy wtryskowej
Co dwa lata	Wymiana przewodów paliwowych i opasek zaciskowych
	Wymiana przewodów paliwowych i zacisków
	Wymiana płynu chłodzącego chłodnicę (L.L.C.)
	Wymiana przewodu powietrza dolotowego