

Instrukcja użycia robota

Użycie Robota ciągnącego do wymiany przewodów na liniach napowietrznych.

1. **Krok I:** bloczek kołkowy jest umieszczony na istniejącym przewodzie uziemiającym (GW) w celu prowadzenia przewodu przez robot OMAC F405. Ciągnięta linia przechodzi przez dolną rolę bloczka kołkowego.
2. Sytuacja końca kroku I
3. **Krok II:** Nowy przewód OPGW wymieniony przez linę ciągnącą
4. Sytuacja końca kroku II
5. **Krok III:** Bloczek kołkowy obrócony góra do dołu i stary przewód uziemiający jest wymieniony przez przewód OPGW
6. **Krok IV:** Lina ciągnąca zastępuje stary przewód uziemiający
7. **Krok V:** Bloczki kołkowe zostały odzyskane

